

# ednet Señal de alarma .smart home para exterior

84297  
EAN 4054007842978



## ednet.smart home alarm signal for outdoor use built-in battery, 8 volume levels, 110 dB alarm signal, 433 MHz

También recibe información acústica de lo que pasa en su casa. Puede conectar sus sensores de movimiento o de contacto con la alarma de ednet.smart home para exterior y recibir así información acústica cuando cambie el estado del sensor. Mediante la App puede establecer reglas de forma individual que permitan la vigilancia de la zona exterior. Haga que le llegue una alarma si se abre la puerta de entrada o se registra un movimiento delante del garaje. Lo que le proporciona la máxima sensación de seguridad. La instalación se realiza fácilmente a través de la ednet.smart home App. Con el ednet.smart home Starter-Kit se establece una conexión entre la red y todos los demás componentes. Integre y enlace todos los dispositivos que quiera en su hogar y hágala un poco más "inteligente".

## Señal de alarma con sirena exterior de 110 dB

- 8 niveles graduables de volumen de alarma
- Protección anti sabotaje integrada
- Bajo consumo
- Aviso de batería baja
- Batería integrada
- Frecuencia de transmisión de 433 MHz
- Requiere puerta de enlace de la cámara ednet.smart home HD (84302) o el ednet.smart home HD Starter Kit Security (84299).

## Package contents

- Señal de alarma .smart home para exterior
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.12	75.00	84.00	34.00	214,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.91	36.00	33.00	9.00	10,692.00
Packaging Unit Single	1	0.91	36.00	33.00	9.00	10,692.00
Net single without Packaging	1	0.64	6.00	20.00	29.50	3,540.00

## More images:



