

ednet .smart home alarmsignaal voor buiten

84297
EAN 4054007842978



ednet.smart home alarm signal for outdoor use built-in battery, 8 volume levels, 110 dB alarm signal, 433 MHz

U wordt ook via audio geïnformeerd over wat er bij u in huis gebeurt. U kunt het ednet.smart home alarmsignaal voor buiten koppelen aan de bewegingsmelder of aan de contactsensoren. U ontvangt dan een geluidssignaal wanneer de status van de sensor verandert. Met de app kunt u regels instellen die het mogelijk maken om de buitenomgeving te bewaken. U ontvangt een waarschuwing wanneer de voordeur wordt geopend of wanneer er voor de garage beweging wordt waargenomen. Dit geeft u een optimaal gevoel van veiligheid. De installatie is heel eenvoudig met de ednet.smart home app. De ednet.smart home starter-kit maakt verbinding met uw netwerk en alle overige componenten. U kunt zoveel apparaten in uw woning als u wilt integreren en verbinden. Uw woning wordt hierdoor steeds

"smarter".

Buitensirene met 110 dB alarmsignaal

- 8 instelbare alarmvolumes
- Geïntegreerde bescherming tegen sabotage
- Laag stroomverbruik
- Waarschuwing als de batterij leeg begint te raken
- geïntegreerde accu
- Radiofrequentie 433 MHz
- ednet.smart home HD-cameragateway (84302) of ednet.smart home HD Starter Kit Security (84299) vereist.

Package contents

- .smart home alarmsignaal voor buiten
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.12	75.00	84.00	34.00	214,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.91	36.00	33.00	9.00	10,692.00
Packaging Unit Single	1	0.91	36.00	33.00	9.00	10,692.00
Net single without Packaging	1	0.64	6.00	20.00	29.50	3,540.00

More images:



